

Wandtattoos von plotterking.de

- bieten hohe Folienqualität. Wir verwenden keine Asienfolien, sondern hochwertige Orakal-Folien.
- sind seidenmatt, oder wenn gewünscht auf Anfrage, glänzend.
- sind geeignet für Raufaser, Vlies-Tapeten, Feinputz, Glas, Holz, Fliesen und Kunststoff.
- sind selbstklebend und einfach anzubringen.
- werden nach Ihren Wünschen frisch hergestellt (keine Massenware!).
- können gegen einem geringen Aufschlag (wegen anderer Beschaffenheit der Folie) auch als Autoaufkleber bestellt werden.

Verklebeanleitung für Wandtattoos



Bei Anlieferung Ihres Tattoos kann es sein, dass sich Blasen auf der Folie gebildet haben. Diese beeinflussen die Qualität des Tattoos in keiner Weise. Die Luft einschüsse sind nach dem Anbringen nicht mehr sichtbar, auch deshalb die Übertragungsfolie nochmals fest auf das Motiv aufrakeln. Noch am Tisch bleiben! Lösen Sie von einer Ecke das Trägerpapier ab und ziehen Sie sie langsam von der Übertragungsfolie komplett ab. Falls Teile des Motivs kleben bleiben sollten, rakeln Sie diese Teile nochmals fest und ziehen Sie weiter den Rest des Trägerpapiers ab.



Beginnen Sie an einem markierten Eck (Wand) und halten Sie Ihr Motiv mit der klebenden Seite an die Wand.



Fixieren Sie mit dem Raketel oder Ihrer Hand das Motiv an die Wand. Vergessen Sie bitte keine Ränder oder Kanten zu fixieren.



Lösen Sie nun eine Ecke der milchigen Übertragungsfolie und (führen Sie die Übertragungsfolie in einem sehr flachen Winkel an der Wand entlang) entfernen Sie diese langsam mit Gefühl vom Motiv. Sollten sich einzelne Detail vom Motiv nicht von der Übertragungsfolie lösen, drücken Sie das Detail des Motives mit der Trägerfolie nochmals vorsichtig an die Wand. Jetzt können Sie weiter die Übertragungsfolie ablösen.



Fixieren Sie Ihr tolles Motiv nochmals mit dem Raketel oder Ihrer Handfläche.

Viel Freude mit Ihrem Motiv!

Ratschlag:

Die Tattoos nur auf ausgehärtete Untergründe aufkleben! Die Untergründe müssen staub-, fett-, silikon- und latexfrei sein.