

## Autoaufkleber von plotterking.de

Die Aufkleber werden inkl. einer Montagefolie geliefert, so dass die Fahrzeugbeklebung ganz einfach wird. Für die Montage sollten folgende Werkzeuge vorhanden sein: Isopropyl-Alkohol oder medizinischer Alkohol (keinesfalls Spiritus oder andere Reiniger), eine Schere, ein Zerstäuber, ein Raker und ein Teppichmesser.

## Verklebeanleitung für Autoaufkleber



Zunächst muss die zu beklebende Fläche sehr gut mit Isopropyl-Alkohol gereinigt werden. Evtl. Teerflecken und Verschmutzungen müssen unbedingt entfernt werden. Das Fahrzeug darf nicht frisch gewachst oder poliert sein. Die Raumtemperatur sollte über 8 Grad C liegen.



Streichen Sie mit dem Raker vor dem nächsten Schritt über die Trägerfolie (ein paar Luftblasen zwischen den Folien machen nichts).



Beim Abziehen der Trägerfolie sollte die Klebefläche mit der Spülmittellösung (auf 1 Liter Wasser 1 - 2 Tropfen Pril Konzentrat) komplett benetzt werden.



Die zu beklebende Stelle des Fahrzeugs gut mit der Spülmittellösung einsprühen.



Aufkleber anbringen.  
Mit Hilfe der Spülmittellösung kann der Aufkleber mehrfach vom Fahrzeug gelöst werden bis die optimale Position gefunden und keine Wellen mehr vorhanden sind.



Wenn die richtige Position gefunden wurde, wird mit dem Rakel die Spülmittellösung und alle Luftbläschen von der Mitte des Aufklebers nach außen hin herausgezogen.



Je nach Raumtemperatur ist es bei großen Flächen ratsam die Transferfolie nicht direkt zu entfernen. Erst wenn diese komplett getrocknet ist, hat der Aufkleber genügend Haftkraft entwickelt. Die Transferfolie im möglichst flachen Winkel zum Aufkleber abziehen.



Wenn die Übertragungsfolie entfernt ist, empfiehlt es sich ein erneutes Abrakeln des Aufklebers, sowie Nachreibung des Aufklebers mit einem weichen Tuch.

Vorsorglich sollte der Wagen mind. 14 Tage nicht in eine Waschstraße oder mit chemischen Mitteln gereinigt werden, damit der Kleber genügend Zeit zum Anziehen hat.

Zur Demontage der Aufkleberfolien reicht ein Fön mit dem man die Aufkleber erwärmt und dann einfach und rückstandslos wieder ablösen kann.

## **Achtung!!**

Legen Sie stets einen Lappen um das Rakel, wenn Sie einen ohne Filzkante verwenden, um Kratzer auf der Folie und dem Lack zu vermeiden.

## **Abhilfe:**

Wir haben Rakel mit Filzkante für Sie in unserem Sortiment.

Außerdem bieten wir zur einfacheren Verarbeitung die Entgitternadel mit Minimesser an.